ミクロンルブ™潤滑ユニット

MC5-

メンテナンスキット選定表

形式	形 MC5-□□□	形 MC5-□□□/S51-□□□
圧力計仕様	ねじ径1/8、指示圧力範囲: 0~1.0MPa 表示目盛系φ35	ねじ径1/8、指示圧力範囲: 0~0.4MPa 表示目盛系φ35
圧力計キット	MK9000	MK9001

部品構成表

圧力計キット



ミクロンルブ™潤滑ユニット

取付部品 形 PB4-□□□

メンテナンスキット選定表

形式	形 PB4-1G0/2G0	形 PB4-1G0/2G0
ブラケットキット	MK0170	MK0171

部品構成表

ブラケットキット



トータルルブ™

形 TLB-□00/TLC-□□04/TA4-400 共通部品

メンテナンスキット選定表

形式	形	TLB-□00	形	TLC-□□04	形	TA4-400
ドレンコックキット				MK9017		

部品構成表

ドレンコックキット



ドレンコック

・記載のないアクセサリは弊社営業担当へお問い合わせ願います。

電磁弁

取付部品 46 ----

メンテナンスキット選定表

形式	形 463-□□□	形 468-□□□	形 46B-□□□
ブラケットキット	MK0581	MK0582	MK0583
ブランクカバーキット	MK0589	MK0590	MK0591

部品構成表

ブラケットキット



ガスケット

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト ブランクカバーキット

777713	N TOI			
MK0589			MK0590	
1個	1本	4個	1個	1個
<u>0</u>	0			
カバー	Oリング	六角穴付ボルト	プレート	ガスケット
	MK0591			
4個	1個 👩 🧿	1個	4個	
Image: section of the later of	0 0			
六角穴付ボルト	プレート	ガスケット	六角穴付ボルト	

電磁弁

36□-□□□ 取付部品

メンテナンスキット選定表

形式	形 363-□□□	形 368- (真空用)	形 368-□□□ (高低圧切替用)	形 36B-□□□
ブラケットキット	MK0577	MK0578	MK0579	MK0580
ブランクカバーキット	MK0586	MKC	587	MK0588

部品構成表

ブラケット	キット			
MK0577			MK0578	
1個	1本	4個	1個	1個
ブラケット	Oリング	六角穴付ボルト	ブラケット	ガスケット
	MK0579			MK0580
4個	1個	4個	4個	1個 0 0 0
六角穴付ボルト	ブラケット	六角穴付ボルト	ばね座金	ブラケット
1個	4個			
ガスケット	六角穴付ボルト			
ノフンソカ	バーキット			

MK0586

1個 0 0 カバー	14 סעעס	4個	1個 の の の プレート	1個 ガスケット
	MK0588			
4個	1個 〇 〇 〇 プレート	1個 ガスケット	4個	

MK0587

[・] 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。 (https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)

電磁弁

26□-□□□ 取付部品

メンテナンスキット選定表

形式	形 263-□□□	形 268-□□□	形 26B-□□□
ブラケットキット	MK0574	MK0576	MK0575
ブランクカバーキット	MK0584	_	MK0585

部品構成表

ブラケットキット



ブランクカバーキット





レギュレータ

R42-取付部品

部品構成表

保護ナット MK0659



レギュレータ

R31-□00 取付部品

部品構成表



ブラケットキット



レギュレータ

NRV-2/3□□ 取付部品

部品構成表



レギュレータ

RV2-取付部品

部品構成表



検出機器

形 取付部品 S51-

部品構成表

ブラケットキット



- ・記載のないアクセサリは弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。 (https://atc.azbil.com/download/mk instructions.html)