# ミクロンルブ<sup>™</sup>潤滑ユニット 形 MA8-□90

## 製品形式番号構成表

M A 8 -	(1) 9	0 –	(2)	(3)	(4)	(5)
---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

(1) 給油方法	手動給油	0					
	自動給油形	1					
	AC100V	1					
定格電圧	AC200V	2					
	DC24V	3					
	無	В					
	レギュレータ付	С					
IN 1/011496 DD	フィルタレギュレータ付	D					
IIVI則機器	フィルタ+レギュレータ付	Е					
	オイルミストセパレータ +レギュレータ付	J					
	定格電圧	AC100V					

	無	В				作動圧力側(NPN) + マニホールド圧力側(NPN)	
· 卷器 -	レギュレータ付	С		(5)	圧力スイッチ		
	フィルタレギュレータ付	П	1			マニホールド圧力側(NPN)	
				(0)		作動圧力側(PNP)	
	フィルタ+レギュレータ付	E					_
	オイルミストセパレータ +レギュレータ付	J				作動圧力側(PNP) + マニホールド圧力側(PNP)	
	.0120 713					マニホールド圧力側(PNP)	

(4) 付属機器

制御回路無、モニタ無

制御回路付、モニタ無

制御回路無、モニタ付

制御回路付、モニタ付

作動圧力側(NPN)

0

1

Α

В

2


#### 注:(3) IN側機器の違いによる交換キットの差異はありません。

## メンテナンスキット選定表


形式		MA8-□90-□□A□		MA8-□90-□□B□			
(1) 電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	
(2) 付属機器		制御回路無、モニタ付		制御回路付、モニタ付			
(4) 圧力スイッチ	作動圧力、マニホールド圧力			作動圧力、マニホールド圧力			
カバーキット ()内は自動給油【MA8-190】の場合	MK0200 (共通)			MK0720 (MK0723)	MK0721 (MK0724)	MK0722 (MK0725)	
オイルフィードモニタキット	MK0138			MK0139			
供給圧力スイッチキット(NPN)	MK0141			-			
供給圧力スイッチキット(PNP)		MK0142		MK0143			
マニホールド圧力スイッチキット(NPN)	MK0144			_			
マニホールド圧力スイッチキット(PNP)	MK0145			MK0146			
加圧油槽レベルスイッチキット ()内は自動給油【MA8-190】の場合	MK0735 (MK0781)			MK0189 (共通)			
油槽レベルスイッチキット ()内は自動給油【MA8-190】の場合	MK0736 (MK0737)			MK0190 (MK0191)			
給油口キット	MK0201						
排油弁キット	MK0202						

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
- (https://atc.azbil.com/download/mk\_instructions.html)
- · 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

## 部品構成表



#### 構造図



<sup>・</sup> 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。