2ポート電磁弁 形 26□-□□(真空用)

製品形式番号構成表

2 6 3 - (1) 0 0 - (2) 3 (3) (4) (5)
--

		Rc1/4	2
(1)	接続ねじ	Rc3/8	3
		Rc1/2	4
(2)	ソレノイドの数	2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ	0
(2)	流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1
(3)	75-40	ノンロック式手動ボタン	В

(<u>4</u>) +	オペレータ	ソレノイド表示灯無し								
(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯 サージキラー付	2							
		AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz								
(5)	定格電圧	AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz								
		DC24V								

注:上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

2 6 8 - (1) **0 0 -** (2) **3** (3) (4) (5)

R

ロック式手動ボタン

		Rc1/2	4				
(1)	接続ねじ	Rc3/4	6				
	按照はし	Rc1	8				
		Rc1-1/4	Α				
(2)	ソレノイドの数	ドの数 2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ					
(2)	流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1				
(2)	75-411	ノンロック式手動ボタン	В				
(3)	アクセサリ	ロック式手動ボタン	R				

(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無しO								
(4)	3/10-9	ソレノイド表示灯 サージキラー付	2							
=										
	AC100V 50/60Hz AC110V 60H									
(5)	定格電圧	AC200V 50/60Hz AC220V 60	Hz							

注:上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

2 6 B — (1) O O — (2) 3 (3) (4) (5)

		Rc1-1/4	Α					
(1)	(1) 接続ねじ	Rc1-1/2	В					
		Rc2	С					
(2)	(2) ソレノイドの数	ソレノイドの数 2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ						
(_)	流れの形	2位置式シングルソレノイドノーマルオープン	1					
_								
(2)	75-411	ノンロック式手動ボタン	В					
(3)	アクセサリ 	ロック式手動ボタン	R					

(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0								
(4)	J. (D-9	ソレノイド表示灯 サージキラー付	2								
	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz										
(5)	定格電圧	AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz									
		DC24V									

注:上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	20	63-□00-03E	80	20	63-□00-03E	32	20	63-□00-03F	RO	263-□00-03R2		
(1) 接続ねじ		Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2										
(2) ソレノイドの数		2位置式シングルソレノイド										
流れの形		ノーマルクローズ										
(3) アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド		ソレノイド		
(4) 3/\D-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付				表示灯無し		表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット		MK0205										

形式	26	53-□00-1 3 I	30	20	63-□00-13E	32	20	63-□00-13F	RO	263-□00-13R2		
(1) 接続ねじ		Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2										
(2) ソレノイドの数		2位置式シングルソレノイド										
流れの形		ノーマルオープン										
(3) アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド				
(4) 3/\D-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付				表示灯無し		表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304 MK0305 MK0308 N			MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット		MK0206										

形式	20	68-□00-03E	80	20	68-□00-03E	32	2	68-□00-03F	20	268-□00-03R2		
(1) 接続ねじ		Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4										
(2) ソレノイドの数		2位置式シングルソレノイド										
流れの形		ノーマルクローズ										
(3) アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド				
(4) 3/\D-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付				表示灯無し		表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0305	MK0308	0308 MK0304 MK0305 MK0308				MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット		МК0209										

形式	20	68-□00-13E	30	20	68-□00-13E	32	20	68-□00-13F	20	268-□00-13R2			
(1) 接続ねじ		Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数		2位置式シングルソレノイド											
流れの形		ノーマルオープン											
(3) アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン						
(4) オペレータ		ソレノイド		ソレノイド				ソレノイド		ソレノイド			
(4) 3/\D-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付			表示灯無し			表示灯 サージキラー付			
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	
パイロット弁キット	MK0304	MK0304 MK0305 MK0308 MK0304 MK0305 MK0308				MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313	
DINソケットキット		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011	
主弁部シールキット		MK0210											

形式	20	6B-□00-03E	10	20	6B-□00-03E	32	20	6B-□00-03F	80	26B-□00-03R2		
(1) 接続ねじ		Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2										
(2) ソレノイドの数		2位置式シングルソレノイド										
流れの形		ノーマルクローズ										
(3) アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド		ソレノイド		
(4) 3/10-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付				表示灯無し		表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0304	MK0304 MK0305 MK0308 MK0304 MK0305 MK0308 MK0309					MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011	MK9012			MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット		MK0213										

形式		26B-□00-13B0		26B-□00-13B2		26B-□00-13R0			26B-□00-13R2				
(1)	接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2)	ソレノイドの数	数 2位置式シングルソレノイド							2"				
	流れの形												
(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4)	オペレータ		ソレノイド		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド		
		表示灯無し			表示灯 サージキラー付			表示灯無し			表示灯 サージキラー付		
(5)	定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット		MK0304	MK0305	MK0308	MK0304	MK0305	MK0308	MK0309	MK0310	MK0313	MK0309	MK0310	MK0313
DINソケットキット			MK9012		MK9009	MK9010	MK9011		MK9012		MK9009	MK9010	MK9011
主弁部シールキット MK0214								214			,		

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
- (https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html) ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表














DINソケット

構造図



[・] 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。