

製品形式番号構成表

4	6	8	—	(1)	0	1	—	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/2	4
		Rc3/4	6
		Rc1	8
		Rc1-1/4	A
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
		3位置式ダブルソレノイド クローズドセンタ	3
		3位置式ダブルソレノイド エキゾーストセンタ	4
		3位置式ダブルソレノイド プレッシャセンタ	5

(3)	操作方式	内部パイロット	0
		外部パイロット	1
(4)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(5)	オペレータ	ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し	0
		ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付	2
(6)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	468-□01-1□B0			468-□01-1□B2			468-□01-1□R0			468-□01-1□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0504	MK0505	MK0508	MK0504	MK0505	MK0508	MK0509	MK0510	MK0513	MK0509	MK0510	MK0513
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0250											

形式	468-□01-2□B0			468-□01-2□B2			468-□01-2□R0			468-□01-2□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式ダブルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付			ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0514	MK0515	MK0518	MK0514	MK0515	MK0518	MK0519	MK0520	MK0523	MK0519	MK0520	MK0523
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0250											

形式	468-□01-3□B0			468-□01-3□B2			468-□01-3□R0			468-□01-3□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド クローズドセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0534	MK0535	MK0538	MK0534	MK0535	MK0538	MK0539	MK0540	MK0543	MK0539	MK0540	MK0543
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0251											

形式	468-□01-4□B0			468-□01-4□B2			468-□01-4□R0			468-□01-4□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド エキゾーストセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付			ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0554	MK0555	MK0558	MK0554	MK0555	MK0558	MK0559	MK0560	MK0563	MK0559	MK0560	MK0563
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0252											


形式	468-□01-5□B0			468-□01-5□B2			468-□01-5□R0			468-□01-5□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド プレッシャセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付			ソレノイド（電磁弁） 表示灯無し			ソレノイド（電磁弁） 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0554	MK0555	MK0558	MK0554	MK0555	MK0558	MK0559	MK0560	MK0563	MK0559	MK0560	MK0563
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0253											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

主弁部シールキット

MK0250

① x 1セット  ピストンアセンブリ	② x 1個  パッキン受け/NC	③ x 1個  パッキン	④ x 1個  パッキンN	⑤ x 1セット  ピストンアセンブリ	⑥ x 1個  パッキン受け/NO	⑦ x 2セット  プラグアセンブリ	⑧ x 1個  ばね	⑨ x 1個  ばね	⑩ x 1個  Oリング
--	--	---	--	--	--	--	---	---	---

MK0251

⑪ x 1個  ガスケット	⑫ x 2個  ガスケット	⑬ x 1個  ガスケット	⑭ x 6個  ガスケット	1個  Oリング	① x 2セット  ピストンアセンブリ	② x 2セット  パルプEXアセンブリ	③ x 2個  パッキン	④ x 2個  パッキン受け/NC	⑤ x 2個  ロッド
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

⑥ x 2セット  プラグアセンブリ	⑦ x 2個  カラー	⑧ x 2個  カラー	⑨ x 2個  ばね	⑩ x 1個  Oリング	⑪ x 4個  Oリング	⑫ x 2個  Oリング	⑬ x 4個  Oリング	⑭ x 2個  Oリング	⑮ x 2個  ガスケット
---	--	--	---	---	---	--	---	---	--




MK0252、MK0253

⑯ x 1個  ガスケット	⑰ x 6個  ガスケット	① x 2セット  MK0252 MK0253 ピストンアセンブリ	② x 2個  MK0252 MK0253 パッキン	③ x 2個  MK0252 MK0253 パッキン受け/NC パッキン受け/NO	④ x 2個  プラグアセンブリ
--	--	--	---	--	---




⑤ x 2個  MK0252 ばね MK0253	⑥ x 2個  MK0252: Oリング	⑥ x 2個  MK0253: ガスケット	⑦ x 1個  Oリング	⑧ x 2個  ガスケット	⑨ x 1個  ガスケット	⑩ x 6個  ガスケット
--	--	---	--	---	--	---

パイロット弁キット

MK0504、MK0505、MK0508~MK0510、MK0513

① x 1セット  パイロット弁	② x 1個  ガスケット	2個  十字なべ小ねじ	③ x 1セット  パイロット弁	④ x 1個  ガスケット	⑤ x 1個  排気アダプタアセンブリ	⑥ x 1個  化粧板	2個  六角穴付ボルト	2個  ばね座金
---	--	--	---	--	--	---	--	---

MK0534、MK0535、MK0538~MK0540、MK0543

⑦ x 2セット  パイロット弁	⑧ x 2個  ガスケット	⑨ x 2個  排気アダプタアセンブリ	⑩ x 2個  化粧板	4個  六角穴付ボルト	4個  ばね座金	⑪ x 2セット  パイロット弁	⑫ x 2個  ガスケット	4個  十字なべ小ねじ
---	--	--	--	--	---	--	--	--


DINソケットキット

MK9013~MK9016


1個  DINソケット	1個  DINソケット
--	--

MK9005~MK9008

構造図






468-□01-10B0






468-□01-20B0




2位置ダブルソレノイド形の場合






468-001



468-002



468-003



468-004

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。